



Pokud není připojen senzor WTR_LEVEL, musí být propojeny kontakty 2 a 4 na konektoru JP4. GPIO16 musí být při Boot na Low. Byly prohozeny piny GPIO1 GPIO16. GPIO1 nesmí být při bootování na Low. Pokud by byl aktivní RainClick, systém by nenaběhl.